


# 油圧式パイプ引抜機 カンヌッキ タイガー

## ■タテヌキ用使用方法



**TK-TSB-55**

- ① レベル調整治具を引きぬくパイプ管に入れて、パイプ管のセンターになるようにセットする。  
 [レベル調整治具は、接地面が多少斜めになっていても、カンヌッキの作動時に、チャックと連動して、地面になじんで水平になります。]
- ② ガイドを引きぬくパイプ管を入れる  
 (※注-1)
- ③ カンヌッキをセットし、チャックをパイプ管に入れて、数回スイッチ **ON**、**OFF** をくりかえしながら、パイプ管をぬく。  
 (※注-1)  
 (本体50、ガイド20～40)

## ■ヨコヌキ用設置・施工方法



**TK-TSA-Y**

- ① パイプを壁配管に壁面から250mm程度残した位置で切断。
- ② 横(壁)抜き用カンヌッキを配管に差し込む。撤去する管の適合サイズのチャックを装着し、本体の、油圧ホースを取付ます。
- ③ 一度、油圧ポンプを操作して壁面に本体を押しせ付ける。
- ④ 壁面に押しえ付けたのを確認後、専用プレート2穴にアンカー用の位置をマーキングし、アンカーボルトで本体を固定します。
- ⑤ チャック押し込み治具でチャックを押しさえながら油圧ポンプを操作し、パイプが抜けるまで操作を繰り返してください。



チャック押し込み治具

作動油供給

チャック

(エンジン式油圧ユニット)

## ■仕様

項目	型式	たてよこ兼用	
		TK-TSA-Y	TK-TSB-55
呼び径	mm	20A～50A	65A～100A
シリンダー能力	kN	45	100
最高使用圧力	MPa	70	
最低チャック管長さ	mm	150(たて)250(よこ抜)	250
お問合せコード		4287	4642